


Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 9126

Шестистрелочные многофункциональные часы



Инструкция по эксплуатации:

Нажмите кнопку «А», чтобы запустить секундомер. Секундомер можно запускать и останавливать при каждом нажатии кнопки «А».

Нажатие кнопки «В» сбрасывает секундомер, а секундная, минутная и часовая стрелки секундомера возвращаются в нулевое положение.

Вытяните заводную головку до положения 1-го щелчка, поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.

Вытяните заводную головку до положения 2-го щелчка. поверните заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки

После того, как время было установлено, верните заводную головку в нормальное положение.